

ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

A/A DMU MAN 2000

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

1. Από που μπορούμε να εκκινήσουμε τους Δ/Κ “Κίνησης” της A/A ?

ΑΠ:

α) Για τους κινητήρες του κάθε οχήματος χωριστά από διακόπτη στον πίνακα ελέγχου των Δ/Κ του οχήματος. (Μάρσα Εκτός)

β) Από στεγανούς διακόπτες, (εξωτερικά) κοντά στους Δ/Κ. (Μάρσα Εκτός)

γ) Από την ενεργή τράπεζα οδήγησης. (Μάρσα Εντός)

2. Εάν σε κατωφέρεια ο συρμός κατακυλίσει “Πισω” με μάρσα “Μπροστά”, τι θα συμβεί?

ΑΠ: Σε ταχύτητα >2 km/h, θα πεδηθεί αυτόματα.

3. Με την πέδη συρμού ενεργοποιημένη η A/A μπορεί να κινηθεί?

ΑΠ: Με πίεση του μπουτόν “εκκίνησης σε ανωφέρεια” & με πέδηση συρμού εως 0,5at.

4. Όταν δεν εργάζεται η Γεννήτρια (RAPA – MAN) τι συμβαίνει?

ΑΠ: Δεν λειτουργούν οι Α/Σ, η φόρτιση συσσωρευτών & ο κλιματισμός.

5. Εάν κάνουμε πέδηση με πέδη αέρος πάνω από 2,5 at τι θα συμβεί?

ΑΠ: Τίθεται “ΕΚΤΟΣ” η Υ/Δ πέδη, & οι Δ/Κ στο ρελαντί.